



Brugervejledning USB Optager

1. Optagelse: Drej kontakten til ON-position, og når det røde lys blinker, starter optagelsen. Drej kontakten til OFF-position, optagelsen slutter, maskinen gemmer optagelsen automatisk og lukker ned.

Optagelse under opladning: Under slukningstilstand,

2. Tilslut til computeren eller opladeren, og når det røde lys blinker, eller det blålys blinker hele tiden, skal du dreje kontakten til ON-position. Når det røde lys blinker, starter optagelsen. Drej kontakten til OFF-position, maskinen gemmer optagelsen automatisk.

3. Play: Opret forbindelse til computeren, åbn optagefilen til afspilning.

4. Stemmeaktiveret optagelse (Denne funktion er kun tilgængelig i versionen af tretrinskontakten):

Flyt til midter positionen Når det blålys blinkeret par gange og slukker, Stemmeaktiveret optagelse starter. Tryk på kontakten til OFF, optagelsen stopper og gemmer optagelsesdatoen.

Bemærk:

1. Ved opladning blinker det røde lys langsomt Når power er fuld, er det blålys tændt.

2. Under optagelse skal du ikke oprette forbindelse til computeren, ellers vil optagefilen gå tabt.

Optagelsesformat: WAV *

Sampling Rate: 48KHz

musikformater: MP3, / WMA, / WAV * cifre: 192KBPSK