

Opsætning af Lyd optager

Opstart: åbning af bagcoveret og isætning af SIM-kortet,
Overvågning: efter vellykket opstart kan du bruge enhver af

kommunikationsværktøjer til at ringe til dit SIM-kortnummer i
*

lampen lyser

lysende, mod det gule lys, lysene
alarmsystem, når det er tilsluttet, kan du høre i nærheden

og sporing. (Såsom: hjemmeovervågning, bilsikker

stabil, nem at installere og betjene, desuden med lang

og du kan begynde at bruge.

standby-tid. Den bruges til fjernovervågning, positionering
*

Batteriindikatoren skifter: lyset er tændt, mod rød

i 3 sekunder, efter at lyset er slukket, skal du lukke låget

alarmerende og sporing, børnepasning).

stemme inden for 10 meter på få sekunder.

Betjeningsvejledning:

udstyret med akustisk alarm funktion. Den er lille og
Dette produkt vedtager Taiwan militær teknologi og

Nummerindstilling:

Brug telefon eller mobil til at ringe til det medfølgende SIM-kort

i alarmsystemet, når du hører 3 sekunders stemme

læg venligst på med det samme, så vil systemet indstille det

standard alarmstatus, og den ringer automatisk til din

telefonnummer eller mobilnummer, hvis der er tale højere

end 45dB på 4 meter

Fjernbetjeningsindstillinger:

Send besked "1111" til SIM-kortet i alarmsystemet

kan aktivere den akustiske alarmfunktion og sende besked

"0000" til SIM kan slå det fra.

Driftsfrekvens:

85 OMHZ, 90 OMHZ, 18 OMHZ, 190 OMHZ

Standby tid:

Akustisk alarmfunktion tændt, standby 3-5 dage

Akustisk alarmfunktion slukket, standby 12-15 dage

Ekstern kontrol:

Denne enhed kan tilsluttes ekstern kontrol som pr
for at opnå den bedste ydeevne.
kundens krav. Eksempel: menneskelig infrarød sensor,
oplader i tilfælde af værtskader.
senere tilsluttes den til stikkontakten

RF trådløs kontrol og så videre.

*

Når batteriet er afladet, begynder det at oplade 3 minutter signal. Svagt signal eller mangel på signal vil bidrage til dårlig effekt løsning.

geninstaller SIM-kortet

og ude af løbet,

*

Hvis enhederne ikke automatisk kan besvare opkald, venligst
Vigtig besked:

*

Hvis du har brug for ekstern kontrol, bedes du kontakte os for tilpasset

*

Opladerstandard: t 5.0V 300-500MA, brug venligst standard
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til enheden, skal du geninstallere SIM-kortet

*

*

Sørg for at installere det i miljøet med stærk GSM
Inden første gangs brug skal enheden være fuldt opladet

*

kort eller prøv det efter batteriopladning---

*Hvis lyset er slukket, skal du oplade det og bruge det senere.



S p y C a m p



SpyCamp

 spy camp