

WINNES GPS TRACKER BRUGERVEJLEDNING



FORORD

Tak fordi du købte WINNES GPS tracker. Denne vejledning viser, hvordan du betjener enheden problemfrit og korrekt i detaljer, sørg for at læse denne vejledning omhyggeligt, før du bruger enheden. Bemærk, at enhver opdatering af manualen foretages uden forudgående varsel. Hver gang opdateringen af manualen frigives i det seneste produktsalg. Producenten påtager sig intet juridisk ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i denne vejledning.

WINNESVI. O TK913

I.RESUMÉ

Dette produkt arbejder baseret på eksisterende GSM / GPRS-netværk og GPS-satellitter og kan lokalisere og overvåge alt bevægeligt udstyr via SMS, APP og internet. Det har den nyeste avancerede teknologi af GPS og AGPS dobbelt positionering.

Indhold	Specifikationer.
Svag.	55mm*36mm*21mm (2,17"*1,42"*0,83")
Vægt	58g
Netværk	GSM/GPRS
Bånd	850/900/1800/1900MHz
GPS-følsomhed	-159dBm
GPS-nøjagtighed	5m
Opladningsindgang	DC5V  1.0A
Batteri	Opladeligt 3.7 V 1500mAh Li-ion batteri
Stand by	25 dage
Tid til første rettelse	Kold status 45s Varm status 35s Hot status er
Opbevaringstemperatur.	-40 ⁰ C til +85 ⁰ C
Drift Temp.	-20 ⁰ C til +55 ⁰ C

.2.



Sp y C a m p

Luftfugtighed

5% --95% ikke-kondenserende

2. BESKRIVELSE AF HARDWARE



1. Kontrollampe 2. Slot til SIM-kort 3. USB-port 4. Lanyard hul

STATUS FOR INDIKATORLAMPE	BETYDNING
Gult lys -Solid	Intet GPRS-signal
Gult lys -Flash	GPRS-forbindelse
Blåt lys -Fast stof	Intet GPS-signal
Blåt lys -Flash	GPS-forbindelse
RØDT lys-Ikke tændt	Fuldt opladet

.3.

Bemærk: GSM SIM-KORT

INSTALLATIONSVEJLEDNING:

Kun GSM SIM-kort fungerer i denne model



3.TÆND ENHEDEN

- Åbn gummidækslet, indsæt SIM-kortet (chippen ned) i åbningen.
- Indikatorlampen lyser, når SIM-kortet er isat.
- Enheden får GPS-placering, når der er GPS-signal og får LBS-placering, når der ikke er noget GPS-signal.
- Enheden slukker automatisk, når SIM-kortet fjernes.

4. SMS-SPORING

Bemærk: Det gule mellemrum er tomt i SMS-kommando.

4.1. Ring til SIM-kortets telefonnummer i tracker, du modtager et Google Maps-link til position eller sender besked "G123456#" til SIM-korttelefonnummer i tracker .

G123456#



tat22.65655
bn:114.18573
spd:ooo
T:13/10/15 15:55
bat:70%
ID:8168000010
<http://maps.google.cn/maps?q=>
[+22.65655,+114.18573](http://maps.google.cn/maps?q=)

4.2. Indstilling af administratorknummer (Når admin-nummeret er indstillet, er alle SMS-handlinger til enheden kun under dette nummer.)

Kommando: admin123456 telefonnummer (Dette telefonnummer er dit eget mobiltelefonnummer, ikke SIM-kortnummeret i tracker

Svar:admin ok Fx:

admin 123456 13265790180

Admin123456 13265790180

admin ok

Når enheden er i overhastighedsalarm, rystesensoralarm eller alarm for lavt batteriniveau, sender den alarmoplysninger til administratorknummeret. (13265790180)

Annultering af administratorknummer:

Kommando: noadmin123456

Svar:noadmin ok

4. 3.Over-speed Alarm indstilling

Indstilling af alarm for høj hastighed:

.5.



SpyCamp

Kommando: hastighed 123456 070 (Antag, at hastigheden er 70 km / t)

Svar:hastighed ok

speedi234S6
070

Hastighed ok

Når enhedens hastighed er over 70 km / t, sender den besked "hastighedsalarm!" til adminnummeret hvert 5. minut.

Over-hastighed Alarm annullering:

Kommando :nospeed123456

Svar:nospeed ok

4.4. Indstilling af rystealarm

Kommando:shock12345

6 Svar:shock ok Fx:

shockOk

snock12M56

Shock123456

Bemærk: Hold trackeren stationær i 5 minutter, denne funktion fungerer.

Trackeren sender SMS "sensoralarm!" til administratorknummeret, når enheden bliver chokeret Ryst alarm Annullering:.

Kommando:noshock123456

Svar:noshock ok

.6.



SpyCamp

4.5. Indstilling af enhedens
arbejdstilstand Indstilling af
dvaletilstand efter tidstilstand :

Kommando:slumre 123456 tid

Svar: søvntid ok

sleep123'156 tid

sleep123456 time

Søvntid ok

(Tracker fungerer kun i 5 minutter efter at være vågnet op, og tilbage til dvaletilstand, GPS slukket, GSM fungerer i tilstand med lavt forbrug. SMS-kommando, opkaldstracker kan vække trackeren.)



Indstilling af dvale ved stødsensortilstand: (Fabriksindstillingen er "Sleep by shock mode")

Kommando:sleep123456 -shock

Svar:søvnchok ok

Fx: Sleep123456 chok

Sleep123456 shock

Søvnchok ok

(Intet stød i 5 minutter, trackeren fungerer i "sleep by shock" - tilstand, GPS slukket, GSM fungerer i lavt forbrug. Vibration, SMS, opkald kan vække trackeren.)

4.6. Terminal (lokal) tidsindstilling (fabriksindstilling GMT 0)

Kommando:tidszone123456— lokal tidszone

Svar:tid ok Fx:

+1
-1
0

Timezone123456 +1

tidszone123456

tidszone 123456

tidszone 123456 0

Tid ok

4. 7. Nulstil hardware



SpyCamp

Commanda : begynde 123456

Svar : begynde ok

begin123456

begin123456

Begynd OK

5. FORKLARINGPARAMETRE/KODERI AF SMS-BESKED

lat-.22.63952

LAK:27A4 1223

Ion:114.17122

T:24/09/15 15:17

Spd:002

T:24/09/15 16:00

ID:2015070203

FLAGERMUS: 100%

25/09/1 5:03:04

ID:2015070203

[httpU/maps.gqogLe.comlmaps?](http://U/maps.gqogLe.comlmaps?)

tttp;umapszgoogmomLmaps?

Q=T22.63952.+114.17122

Q=+22.63949,+114.17188

billede (1)

billede (2)

Pic I: Besvarede sporingsoplysninger i realtid under GPS-satellitsignal.

Lat:22.63952 Ion:114.17122 Placering af breddegrads- og længdegradsværdier.

Spd:000 Dette refererer til enhedens bevægelseshastighed. Enheden er km / t.

T:24/09/15 16:00 realtidstid, standard er London-tid. Du kan indstille sprog og tidszone i APP.



Bat:1000/o Batteriværdien er mellem 10% og 100%. Når det er mindre end 30%, alarmerer det.

2015070203 enheds-id-nr. for at logge ind APP og platform.

Google Link Dette er linket til Google-kortet, der viser enhedens position.

Billede 2: Besvarede LBS-sporingsoplysninger uden GPS-satellitsignal.

◆ Lac:27a4 1223 LBS-positioneringsdata i realtid.

◆ T:24/09/15 15:17 LBS positioneringstid.

◆ Bat: 100% Batteriværdien er mellem 10% og 100%. Når det er mindre end 30%, alarmerer det.

Sidste: T: 25/09/15 03:04 Dette er det tidspunkt, hvor trackeren fik sidste GPS-signal.

Google Link Dette er positionen for sidste gps-signal dukkede op.

6. START ONLINE SPORING

6.1. Indstil APN for trackeren, så fungerer dens online sporing af APP og platform.

(Bemærk: lhvis du har indsat det korrekte SIM-kort, og enheden er online på APP'en, er det ikke nødvendigt at sende følgende APN-indstillingskommandoer.)

Hver simkortoperatør har sit eget APN-indhold, vi har to metoder til at finde ud af apn-indhold: tjek simkortbærer på internettet eller sæt simkort i mobiltelefonen for at finde ud af APN.

Indstil apn ved at sende kommandoen "apn123456 content", "apnuser123456 content", "apnpasswd123456 content" pls bemærk indholdet er fra SIM-kortholder, der er lille tomt efter 123456 i hver kommando.

KOMMANDOINSTRUKTION FOR AT INDSTILLE APN

INSTRUKTION	KOMMANDO	SVAR
Indstil APN (enhver eksisterende vil blive erstattet)	23456. XXXX	APN OK
Indstil APN-brugernavn	apnuser1234561	Apnuser ok
Indstil Al)N-adgangskode	apnpasswd123456 XXXX	apnpasswd 0k

Fx:

For vodafone mobile SIM-kort i Tyskland fik vi APN-oplysninger nedenfor.

APN-navn:web.vodafone.de

APN brugernavn: vodafone

APN-adgangskode: vodafone

Send SMS for at indstille apn nedenfor:

1. APN 123456 web.vodafone.de
2. apnuser123456 vodafone (ingen grund til at indstille ifuden apnuser)
3. apnpasswd123456 vodafone (ingen grund til at indstille ifuden adgangskode)

6.2.SPORING AF WEBSTEDER

Hjemmeside: www.mytkstar.net

Vælg "Log ind med IMEI/II)" nederst på skærmen IMEI/ID-nr. : på bagsiden af dækslet.

Adgangskode: 123456

6.3.APPLIKATIONER TIL ANDROID / IOS

.11.



Sp y C a m p

Søg efter "WINNES GPS" i Apple App Store / Google Play Store, eller scan QR-koden for at installere applikationerne på din mobiltelefon.



WINNES GPS

6.3.1. Login med IMEI/ID (kun én tracker)

Vælg "Log ind med IMEI/ID" nederst på skærmen Server:

IMEI/ID Nej • . på bagsiden afdækning.

Adgangskode: 123456

6.3.2. Log ind med brugernavn

Bemærk: Hvis du har to sporingsenheder eller flere, skal du først kontakte sælgerens kundeservice for at oprette en konto til dine enheder. Du kan logge ind med brugernavn, når du får et brugernavn og en adgangskode.

Vælg "Log ind med brugernavn" nederst på skærmen Server: www.mytckstar.net
brugernavn:kontakt sælgerens kundeservice for at oprette det. Adgangskode: 123456

6.3.3. Sporing i realtid

Sporing i realtid kan ikke kun spore enhedens position, men kan også spore smartphonens position.

Klik på "+" og "-" på kortet for at zoome ind og ud på kortet.

Klik på " " for at se forskellige placeringer mellem smartphone og enhed, og klik på " " for at ændre kortsynet mellem 2D / 3D.

6.3.4 Audio/Ring og lyt med:

Send sms monitor123456 til det nummer du har i trackeren.(tracker siger monitor ok)

Herefter kan du ringe og lytte med på dens omgivelser.

.12.



Sp y C a m p

FORKLARING AF ANDRE IKONER I APPEN:

Historisk rute: Det kunne finde rutekortet i næsten seks måneder ved at vælge start- og sluttidspunktet.

Geo-hegn: Det genererer en alarm på appen, når enheden er ude af Geo hegn du indstiller.

Problem: Udsted kommandoer til enheden.

Enhedsoplysninger: Oplysningerne om enheden.

Enhedsmeddelelse: Den advarselsmeddelelse, der genereres af enheden.

Brugerinfor:Kontooplysninger.

Alarmindstilling: Tænd/sluk for de forskellige alarmtyper for enheden.

7. Meddelelser:

Jeg. GPS-sporing kan arbejdes udendørs.

2. Sørg for, at GSM SIM-kort understøtter opkald, afsendelse af beskeder, GPRS-netværk.

3. Sørg for, at GSM SIM-kortet er med tilstrækkelig balance. 4.Sørg for, at GSM-kortet har åbnet opkaldsprogrammerne og slået opkaldsoverførslen fra.

5.Indsæt GSM-telefonkortet korrekt.

6.Do ikke monterings- og demonteringsenhed efter ønske.

8. Ofte stillede spørgsmål og behandlingsmetoder.

Ofte stillede spørgsmål	Instruktioner/løsninger
Kan ikke tænde den	Kontroller, om batteriet er opladet.



Intet GSM-signal	Kontroller, om SIM-kortet er installeret korrekt. Kontroller, om SIM-kortet er GSM-netværk. Slå ikke PIN-koden til. Ingen opkald kan viderestilles.
Ingen GPS	Et mere åbent billede af himlen anbefales for at sikre, at enheden kan modtage GPS-signalet normalt.
Intet svar på SMS-kommando	Adgangskoden er forkert, eller formatet er forkert.
Intet svar på opkald & Ingen alarmmeddelelse	Autoriseret / admin telefonnummer er forkert eller har ikke konfigureret.
Platform position er forskel fra den faktiske position.	Ingen uploadpositionstid eller intet GPS-signal: ring til enhedens telefonnummer, og modtag positionsmeddelelsen. Hvis det vises som Pic 2, betyder det intet GPS-signal. Positionen er den sidste GPS-positioneringsposition; Hvis det vises som billede 1 , betyder det, at enheden ikke når uploadtiden.

