

Bruger manual

• Udseende og knapper



• Funktionsoversigt

- Fuld HD 1920*1080P video
- PCM high fidelity lydoptagelse
- Vibrationsalarm
- Loop videooptagelse
- Bevægelsesdetektion videooptagelse
- Tidsstempel & tidsindstilling
- Webkamera
- Understøtter TF-kort op til 128 GB

• Operationer

1. Tænd/sluk:

Langt tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 2 sekunder, enheden vil tænde og starte i standby-tilstand efter et stykke tid (indikatorlyset bliver rødt og altid klart). Tryk længe på tænd/sluk-knappen igen for at slukke for enheden, den vil vibrere to gange, og det røde lys slukkes.

2. Videooptagelse/lydoptagelse

Optageren går i standby-tilstand efter opstart, den røde indikator lyser altid lysende.

Videooptagelse: I standby-tilstand, tryk kort på tænd/sluk-knappen for at begynde at optage videoen efter en vibration, indikatorlyset bliver blå og slukker efter tre sekunder. Kort tryk power

knappen igen for at stoppe optagelsen og gemme video efter en vibration. Så bliver indikatorlyset rødt og vil altid lyse igen, mens optageren vender tilbage til standbytilstand.

Videooptagelse med bevægelsesdetektering: Hvis der ikke registreres noget bevægeligt objekt under optagelse af videoen, vil optageren falde til 1 billede pr. sekund videooptagelsesformat efter tyve sekunder for at spare lagerplads. Optageren begynder automatisk at optage video, når der registreres et objekt i bevægelse.

Loop-videooptagelse: Når enheden er løbet tør for plads under optagelse af video, slettes den tidligst optagne video automatisk, og derefter fortsætter videooptagelsen.

Lydoptagelse: I standby-tilstand skal du hurtigt trykke på tænd/sluk-knappen for at begynde at optage stemme efter en vibration, det blå indikatorlys blinker tre gange og slukker; igen, hurtigt dobbelttryk på tænd/sluk-knappen for at stoppe optagelsen og gemme filen efter en vibration, så vil det røde lys altid lyse og starte i standbytilstand.

Bemærk: For at kontrollere optagelsesfilens størrelse og sikre dens sikkerhed, gemmes videofilen automatisk, hver gang den når 3,98 GB og fortsætter videooptagelsen; for lydfilen gemmes den automatisk efter fire timers kontinuerlig lydoptagelse.

TF-kortet med en kapacitet på 64 GB og 128 GB formateres automatisk, mens det indsættes g ind i enheden første gang. I mellemtiden vil både den røde og blå indikatorlampe blinke 1 minut. Enheden lukker automatisk ned, når formateringen er fuldført. Det kan bruges normalt efter genstart. (Sikkerhedskopier vigtigt dokument før formatering)

3. PC-forbindelse:

Tilslut den direkte til pc'en i nedluknings- eller standbytilstand. Og så kunne den flytbare disk findes på pc. Videofilen vil blive gemt i mappen med navnet *\\ VIDEO, og lydfilen vil blive gemt i mappen med navnet *\\RECORD. Fjern venligst den flytbare disk

enheden sikkert ved at klikke på USB-enhedsikonet nederst til højre på skrivebordet, og afbryd derefter optageren med pc'en.

4. Dokumentindstilling:

Åbn venligst txt-filen med navnet SET i roden af den flytbare disk, den vises som nedenfor:

Dato/tid =20190101000000

Bevægelse 1080P =0

Fra: 0

På: 1

Tidsstempel =1

Fra: 0

På: 1

Loop Record =0

Fra: 0

På: 1

Tidsindstilling: Dato/Tid =20190101000000 Rediger cifret i henhold til det aktuelle klokkeslæt, f.eks. 20190101000000 (Det betyder i 1. januar 2019 kl. 00:00'00")

Indstilling for bevægelsesdetektering: Bevægelse 1080P =0, 0 eller 1 er tilgængelig, 0 betyder at lukke bevægelsesdetekteringsfunktionen og omvendt.

Videobillede tidsstempel TimeStamp =1 eller 0 eller 1 er tilgængelig, 0 betyder at lukke tidsstemplet på videoskærmen og omvendt.

Indstilling for loop videooptagelse: Loop Record =0 eller 1 er tilgængelig, 0 betyder at lukke sløjfen

optagelse og omvendt.

Når du er færdig med at revidere den, gem venligst dokumenterne og afslut, indstillingen kan træde i kraft.

5. Webcam:

Fjern TF-kortet efter at have slukket enheden, og tilslut det derefter til pc'en, optageren kan bruges som et webcam.

6. Opladning:

Tilslut den til pc'en eller opladeren direkte. Når indikatoren bliver rød og bliver ved med at blinke, betyder det, at optageren oplader. den røde indikator holder op med at blinke efter en fuldt opladet. Det vil tage omkring tre timer at oplade helt, efter at batteriet er brugt op.

Bemærk: Optageren kan oplade og optage samtidigt under optagelse af video eller stemmeoptagelse, når den først er tilsluttet pc'en. I denne periode blinker det røde indikatorlys (efter endt opladning holder det op med at blinke), blå lys forsvinder. Når USB-forbindelsen er afbrudt, fortsætter videooptageren med at optage video eller lyd.

Bemærk: DC5V 500MA oplader er tilgængelig. Brug ikke en oplader over 5V 1000MA, det kan ødelægge enheden og resultere i brand.

7. Indikatorlys Instruktioner:

Tænd: enheden vibrerer én gang, det røde lys og det blå lys blinker én gang på samme tid, og derefter slukker det blå lys, det røde lys er altid klart.

Sluk: Enheden vibrerer to gange, det røde og blå indikatorlys blinker én gang på samme tid og slukker derefter.

Standby: Den røde indikatorlampe lyser altid.

Lavt strømforbrug: Den røde indikator blinker i tre minutter, og derefter slukker enheden.

Videooptagelse: Det blå lys slukkes efter tre sekunder.

Stemmeoptagelse: Det blå lys slukker efter at have blinket tre gange.

Ingen flashhukommelse eller flashhukommelsesfejl: Det røde lys og det blå lys slukker efter hurtigt blink i fem sekunder, det røde indikatorlys er altid klart.

Fuld hukommelse: Det blå lys slukker efter hurtigt blink i fem sekunder, det røde indikatorlys lyser altid.

Opladning: Den røde indikator blinker.

Opladning afsluttet: Det røde indikatorlys lyser altid.

• Forholdsregler

Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt før første brug.

1. Optageren har ikke intern flash-hukommelse. Indsæt venligst TF-kort før brug. (Brug venligst autentisk hukommelseskort) Sørg for, at optageren er slukket, før du indsætter TF-kortet.

2. Hvis optageren ikke reagerer på nogen handlinger, mens den arbejder, skal du trykke på RESET-hullet til genstart produktet.

3. Sikkerhedskopier filerne regelmæssigt på pc'en for at undgå tab af data, som kan være forårsaget af forkerte drift eller nedbrud af maskinen.

4. Vi er ikke ansvarlige for lyd- eller videofilfejl, som er forårsaget af misbrug eller beskadigelse af optageren.

5. Du må ikke selv skille optageren ad. Sikkerhedskopier venligst filer før du sender efter reparation. Vi er ikke ansvarlige for tab af information, som er forårsaget af reparation.

6. Vi er ikke ansvarlige for brugerens lyd- eller videooptagelse uden andres godkendelse.

7. Vi bestræber os på at sikre manualens integritet. Af tekniske og andre årsager, hvis indholdet ikke stemmer overens, bedes du tage produktet som standard. Vi forbeholder os retten til at ændre design og specifikationer uden forudgående varsel.

•Tekniske specifikationer

Videooptagelsesformat: AVI: 1920*1080 opløsning, 30 billeder i sekundet

Lydoptagelsesformat: PCM 512Kbps

Strømforsyning: Li-ion polymer batteri 3,7V 500mAh

Understøttet system: Windows XP/7/8/10

Videofilstørrelse: 8MB-180MB pr. minut

Lydfilstørrelse: 3,7 MB pr. minut

TF-kortkapacitet: 8GB–128GB

Størrelse: 75mm*24mm*9.5mm

Vægt: 24g

Erklæring om genopladeligt batteri

Forsøg ikke at skille batteriet ad eller modificere det, da det kan få batteriet til at eksplodere eller lække væske inde i batteriet. Det originale batteri, det adskilte batteri og det modificerede batteri, som ikke er vores firma, er ikke dækket af garantien.

Der er fare for eksplosion, hvis du ikke fungerer korrekt, når du udskifter den genopladelige batteri. Batteriet indeholder en lille mængde skadelige stoffer. For at undgå mulig skade:

• Udskift kun med batteriet, som leveres af vores virksomhed.

• Hold batteriet væk fra ild.

• Læg ikke batteriet i vand eller udsæt det i regnen.

• Åbn ikke batteriet.

• Du må ikke punktere batteriet med en genstand.

• Kortslut ikke batteriet.

• Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.

• Undgå at tabe batteriet.

Smid ikke batteriet på lossepladsen. Når du håndterer batterier, skal du følge lokale love eller regler.

Batteriet skal opbevares ved stuetemperatur og oplades til 30%-50%. Pas på ikke at oplade med en kraftig oplader for at undgå at forkorte batteriets levetid. Hvis det ikke bruges i længere tid, anbefales det at oplade batteriet en gang hver sjette måned for at forhindre overdreven afladning.