



Netdel Kamera USB HD max 32gb

Manuel betjening af oplader Smart

Funktioner:

- *HD-billeder, Full HD 1080P
- *Indbygget HD-objektiv
- * I stand til at optage og oplade din telefon samtidigt
- * I stand til HD-optagelse under lav belysning
- * Videoformat: 1920 * 1080P
- * Motion detection record format: 1080P
- *USB-interface med højhastighedstransmission
- *Understøtter maksimalt 32 GB T-flash
- *Begynder optagelse under opladning

Operation:

Optagelsestilstand og bevægelsesdetekteringstilstand:

1.Optagelsestilstand: Åbn opladerens frontpanel, og drej Skift til indstillingen L. Dette indstiller din kontinuerlige oplader til optagetilstand. Når den derefter er tilsluttet strømforsyningen, er den røde og blå lys er tændt og derefter slukket, når det røde lys blinker 3 gange, begynder kameraet automatisk at optage (Ved optagelse blinker intet lys). Videoen optages som en serie på 5-minutters video filer.

2.Bevægelsesdetektering: Når din smarte oplader er indstillet til M, og du tilslutter til din strømforsyning, blinker det blålys 3 gange. Dette indikerer, at det indstillede kamera er til bevægelsesdetekteringstilstand (lyset slukker det derefter). Kameraet starter automatisk optagelsen, når det registrerer bevægelse. Videoer gemmes som en serie af 5-minutters video filer.

3.In både Smart M og når L din oplader har indstillinger, nået Maksimal hukommelse (ca. 8 timers video), det vil automatisk optage over de tidligste 5-minutters video filer i en looping

mode.

Hukommelseskort

Det er muligt at skifte hukommelseskort i kortsporet. Fjern det du ville med din mobiltelefons hukommelse frontpanel og gør det som kort.

Strøm og nulstil

Hvis din smartopladerlampe lyser, kan det indikere, at du skal Brug spidsen af en spids genstand til at nulstille. For at genstarte din smarte opladerindsats skal du klikke og nulstille knappen i hullet over kontakten V og M. kameraet vil Når du tager din smarte oplader ud af væggen, den ømme optagede video og slukker automatisk.

Tidsindstilling

Når den er tændt, opretter optageren en TXT-filboks på TF-kortet, som du automatisk kan tilslutte TF-kortet til. (eksamen:), når den er slukket, kan du indstille tiden på, hvornår du får adgang til filen, din computer Timerest.txt som du som, (ÅR / MÅNED / DAG / TIME / MINUT / SEKUND: 20160804174726Y), og gem derefter. Når du derefter tænder den igen, vises tiden på dine videoer. Hvis du ikke har brug for at vise tid, skal du blot indstille bogstavet N i stedet for ordet Y, For eksempel:

1.20150608192525Y(visningstid)

2.20150608192526N(ingen display)

Opret forbindelse til computer

Når der er tilsluttet via en USB-port til din computer, vises opladeren et flytbart disk logo. Et blå lys identificerer, at USB-enheden er klar til at udføre dataoverførsel. Du kan derefter frit kopiere, klippe og indsætte eller slette filer eller formatere det eksterne diskdrev helt. Bemærk: Hvis computeren ikke genkender smartopladeren, eller hvis den flytbare disk ikke registreres efter 30 sekunder, skal du indsætte igen for at bede om et svar. For de bedste resultater anbefales det, at du kopierer dine filer til en udpeget mappe (intern eller ekstern), før du afspiller videofilerne. Video filer, der afspilles direkte fra din optager, kan opleve delvis eller intermitterende pauser på grund af deres større størrelse HD-format. Hurtigere og jævne gentagelser er mulige, når de afspilles fra en fil, der er gemt på din computer. Bemærk: 1, PLS sikrer, at opladeren har sit T-fashion / Micro SD-kort isat korrekt. Hvis ikke, blinker opladeren rødt og blå lys samtidigt som en advarsel.2, En afstand på mindst 50 cm fra opladeren anbefales for perfekte video- og billedresultater.

Transmissionshastighed

: Høj hastighed USB2.0SUPPORT SYSTEM: Me/2000/xp/2003 /vista
/Windows/Mac/ OS/ linux

Afspilning af softwaresystem eller anden mainstream videoafspilningssoftware

Forhold, der kræver opmærksomhed: Tilsigtet brug: Overhold nøje alle relevante love, når du bruger din smarte oplader. Produktet bør ikke bruges til ulovlige opgaver.

Arbejdstemperatur: Brug venligst under naturlige stuetemperaturer. Optageren kan ikke fungere korrekt under ekstrem varme over kropstemperaturen).

Arbejdsfugt: Anbring ikke produktet i et alt for fugtigt eller fugtigt arbejdsmiljø. Produktet er ikke vandtæt og kan ophøre med at fungere korrekt, når det får vand.

Optagebelysning: Undgå at bruge enheden under ekstremt lys, såsom kraftige spotlights eller direkte sol for at undgå beskadigelse af objektivet.

Rengøring: Undgå at bruge i alt for støvede omgivelser for at beskytte linsen og andre komponenter mod skader

Affaldsbehandling: Overvej miljøet, når du bortskaffer din optager. Kast ikke dette produkt i ilden.