



SPY Camp

GPSTRACKER BRUGERVEJLEDNING FORORD

Tak fordi du købte WINNES GPS tracker. Denne vejledning viser, hvordan du betjener enheden jævnt og korrekt i detaljer, Sørg for at læse denne vejledning omhyggeligt, før du bruger apparat. Vær opmærksom på, at enhver opdatering af manualen foretages uden forudgående varsel. Hver gang opdateringen af manualen vil være

udgivet i det seneste produktsalg. Producenten vil ikke påtage sig ethvert juridisk ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser

I denne manual.

. 1. TK935

I.RESUMÉ

Arbejde baseret på eksisterende GSM/GPRS-netværk og GPS satellitter, kan dette produkt lokalisere og overvåge enhver bevægelig

udstyr via SMS, APP og internet. Det har den nyeste avancerede teknologi afGPS og AGPS dobbelt positionering.

Specifikationer for indhold

Dim. 94mm x 46mm x 31mm (3,7"*1,8"*1,2")

Vægt 116g (Ingen magnet version) / 159g (Stærk magnet version)

Netværk GSM/GPRS

Bånd 850/900/1800/1900MHz

G PS følsomdety -159dBm

G PS acc.uracy 5m

Opladningsindgang DCSV -- I.OA

Batteri opladeligt 3.7V 3000mAh Li-ion batteri

Stå ved 50 dage

Opbevaringstemperatur -40 °C til +85 °C

Operation Temp. -20°C til +55°C

Fugtighed 5% --95% ikke-kondenserende

. 2.

2. Hardware Description

4 5

1. USB PORT 2. SIM-kortlæser 3.1.

4. Lanyard hul 5. Magnet (valgfrit)

BETYDNING FOR INDIKATORLYSSTATUS

Gult lys - Fast Intet GPRS-signal

Gult lys - Flash GPRS-forbindelse

Blåt lys - Konstant Intet GPS-signal

Blåt lys - Flash · GPS-forbindelseion

Køb et normalt SIM-kort (Standard SIM-kort), registrer SIM-kortet og fyld op med kredit

nano sim-kort nano til sim standard sim kort



Micro SIM CARD Micro Nano til SIM Standard SIM-kort

BEMÆRK: KUN GSM SIM-kort fungerer i denne model

Hvis du har købt et nano / mikro-SIM-kort, skal du bruge en adapter, der passer ind.

.3.

3. TÆND ENHEDEN

-
-
-
-

Åbn gummibeholderen, indsæt SIM-kortet (chippen op) i spartiet.

Indikatorlampen lyser, når SIM-kortet er isat .

Den device får GPS-placering, hvor der er GPS-signal og får LBS placering, når der ikke er noget GPS-signal.

Device slukker automatisk, når SIM-kortet fjernes.

4. SMS-SPORING

Nejte: Det gule mellemrum er tomt i SMS-kommando.

4.1. Ring til SIM-kortets telefonnummer i tracker, du vil i l modtage en

Google Mapss link af position, eller sende besked "G 123456#" til

SIM-kort telefonnummer i tracker.

Fx.:

år:22.65655

Lon:114.18573

Spd:000

T:13110/15 15:55

flagermus:70%

10:8168000010

[llto-. hænder.Google.cn/maps7Q2](https://llto-.hænder.Google.cn/maps7Q2)

+22 65655.T114 18573

4.2. Indstilling af administratorkonnummer (Efter indstilling af adminnummer skal alle S-MS

Handlinger til enheden er kun under dette nummer.)

Kommando: admin123456 phone nummer (Dette telefonnummer er dit eget mobile telefonnummer, ikke SIM-kortnummeret i Tracker.)

Svar:admin ok

Fx.:

admin123456 13265790180

.4.

AdMinoK

Når enheden er i alarm for høj hastighed, rystesensoralarm eller lav

batterialarm, sender den alarmoplysninger til administratoren tal. (13265790180)

Annullering af administratorkonnummer:

Kommando: noadmin123456

Svar:noadmin ok

4.3.Over-speed Alarm indstilling

Indstilling af alarm for høj hastighed:

Kommando: speed123456 070 (Antag, at hastigheden er 70 km / b)

Svar:hastighed ok

Fx.:

[speed123456 070](#)

spåedok

Når enhedens hastighed er over 70 km / t, vil den send besked

"hastighed

alarm!" til admin-nummeret hvert 5. minut.

Over-hastighed Alarm annullering:

Kommando :nospeed123456

Svar:nospeed ok

.5.

4.4. Indstilling af ryst Alarm

Kommando:shock123456

Svar: shock ok

E .ocr..

Stød123456

shoc k o k

Bemærk: Hold trackeren stationær i 5 minutter, detteer funktion vil fungere.

Trackeren sender SMS "sensor alarm!" til administratortnummeret når enheden bliver chokeret.

Ryst alarm Annullering:

Kommando:noshock 123456

Svar:noshock ok

4.5.Udviklingsarbejdeig mode setting

Indstilling af mode for dvaletilstand efter tid:

Kommando:sleep123456 gang

Svar:søvn tid ok

Fx:

sleep tid ok

(Tracker fungerer kun i 5 minutter efter at være vågnet op, og back til dvaletilstand, GPS slukket, GSM fungerer i lav forbrugstilstand. SMS-kommando, cal ling tracker kan vække tracker.)

.6.

Indstilling for dvale ved stødsensortilstand: (Fabriksindstillingen er "Sleep"

ved stødtilstand")

Kommando:sleep123456 chok

Svar: søvnchok ok

Fx.:

Søvnchok ok

(Intet stød i 5 minutter ut es, trackeren fungerer i "sleep by shock"

tilstand, GPS slukket, GSM fungerer i lavt forbrug. Vibration SMS, opkald kan vække trackeren.)

4.6. Terminal (lokal) tidsindstilling (fabriksindstilling GMT 0)

Kommando:tidszone123456 lokal tid zone

Svar:tid ok

Fx:

tidszone123456 + 1

TimEzone 1 23456 -1

tidszone123456 0

Limezone123456 +1

tid ok

4 . 7. Nulstil hardware

Kommando : begin123456

Svar: begynd ok

E·Dena..

BegiN123456

Begynd OK

.7.

5. FORKLARING AF PARAMETRE/KODER I

SMS-BESKED

LAT:22.63952

LoN:114.171 2.2

Spd:002

T:24/09/15 16:00

flagermus:100%

10 :2015070203

[b.ttPiLmap~googltl.. @rnltna~](#)

[Q=±22..~2 ±114.1.712.2](#)

Billede (1)

Sø:27A4 1223

T:24/09/15 15:17

flagermus:100%

10:2015070203

sidste:T:25/ 09/15 03:04

[tmp://maps.google.com/ma~](#)

[Spørgsmål: +22.63949,±114.17188](#)

Pic (2)

Billede 1: Besvarede sporingsoplysninger i realtid under GPS-satellitter signal.

+ Lat:22.63952 Lon:114.17122 Placering af breddegrad og længdegradsværdier. + Spd:000 Dettes refererer til device bevægelseshastigheden. Enheden er km/t.

+ T: 24/09/15 16: 00 rea l-tracking time, standard er London

Tidspunkt. Du kan indstille sprog og tid zen i APP. + Bat:100% Battery værdien er mellem 10% og 100%. Engang

Det er mindre end 30%, det alarmerer. + 2015070203 enheds-id-

nr. for at logge indAPP ogplatform. + Google Link Dette er linket til Google kortet, der viser placering af enheden.

.8.

Billede 2: Besvarede LBS-sporingsoplysninger uden GPS-satellitter signal.

+ Lac:27a4 1223 LBS-positioneringsdata i realtid . + T:24/09/15 15:17 LBS positioneringstid.

+ Bat:100% Batteriværdien er mellem 10% og 100%. Once det er mindre end 30%, det alarmerer.

+ Sidste:T:25/09/15 03:04 Dette er det tidspunkt, hvor tracker fik sidste GPS signal.

+ Coogle Link Dette er positionen aflast gps-signal dukkede op.

6. START ONLINE SPORING

6.1. Indstil APN for tbe tracker, så er det online tracking by APP og platform fungerer.

(Bemærk: Jfu inserted corr e ct SIM Card og th e d e vic e er online på th e A P P , ingen grund til at afslutte fo lloving A PN setting kommandoers .) E meget s im kortbærer har eget APN-indhold, vi har to metoder til atfinde Ud APN-indhold: Kontroller s IM-kortbærer på internettet, eller sæt S IM-kort i cellen

phone for at finde ud af APN.

Indstil *apn* af sending command "apnl23456 content" , "apnuser12345 6" indhold" ,"apnpasswd123456 content" note th e content er fra SIM kortholder, der er små blank after 123456 i hver kommand.

KOMMANDO INSTRUCTION TIL SET APN

INSTRUKTIONSKOMMANDO SVAR

Indstil APN apnl 23456 **XXXX** apn ok

(eny existing vil be rere placed)

Set APN username apnuser123456 **XXXX** apnuser ok

Set APN pa s s ord apnpa s s wd 123456 **XXXX** apnpasswd ok

. 9.

Fx.:

For vodafone mobile S TM-kort i Tyskland fik vi APN-oplysninger nedenfor.

APN-navn:web.vodafone.de

APN username:vodafone

APN-adgangskode:vodafone

Send SMS for at indstille apn nedenfor:

1. apn 123456 web.vodafone.de

2. apnusr123456 vodafone (ingen grund til at indstille, hvis uden apnuser)

3. apnpasswd 123456 vodafone (ingen grund til t o set if without password)

6.2. SPORING AF WEBSITE

Website: www.mytkstar.net

Vælg "Log ind by IMEIID" nederst på skærmen

IMEI/ID-nr . : on the bagsiden af dækslet.

Adgangskort: 123456

6.3.APPLIKATIONER TIL ANDROID/IOS

Søg efter "WINNE s GPS" i Apple App store/Google Play Store eller Scan QR-koden til at installere applikationerne på din mobiltelefon.

[!] [!] WINNES GPS Ut1hl,

i . .

6.3.1. Logind by IMEIID (Only one tracker)

Select "Log ind med IMEI/ID" nederst på skærmen

Server: www.mytkstar.net

IMEIID No .. : på bagsidens ide of cover.

Password: 123456

.1 0.

6.3.2. Jøgin by username

Bemærk: Hvis du har to sporingsenheder eller flere, skal du kontakte
seller customer stjener først for at oprette en konto til dine enheder s .

Du kan

Log ind med username when u get a username og adgangskode.

Vælg "Log in by username" på bottom screen

Server: www.mytkstar.net

username: contact eller customer service to create it.

Påssword: 123456

6.3.3. Real-time sporing

Real-tidsregistrering kan ikke kun spore position of device, men also kan
Spore the position af smart telefon.

På kortet skal du klikke på "+" og "-" for at zoom ind og zoom ud af kortet.

Click "E9" for at se forskellige placeringer between smart telefon og
enhed,

og klik " ~ " for at ændre kortet vision mellem 2D / 3D.

EXPLANATION OF ANDRE IKONER I APP:

Historisk rute: Det kunne finde route kortet i næsten six måneder ved

Valg af begyndelse og slutningertid.

Geo-fence: Det genererer en alarm på appen, når enheden er ude af
Geo fence du indstiller.

Spørgsmål: Jegstævnerkommandoer til device.

Enhedsoplysninger: Oplysningerne om device.

Device message: Den al er t messalder generated af device.

Bruger Info : Oplysningerne om account.

Alarmindstilling: Tænd/sluk for de forskellige armtyper for enheden.

7. Meddelelser:

1. GPS-sporing kan arbejdes udendørs.

2. Please sørg for, at SIM-kortet understøtter opkald, afsendelse af meddelelser, GPRS-netværk.
 3. Please sørg for, at SIM-kortet er med tilstrækkelig balance.
 4. Please sørg for, at SIM-kortet har åbnet opkaldet Viser og slukker for opkaldstransfer.
 5. Indsæt SIM-telefonkortet korrekt.
 6. Do ikke monterings- og demonteringsenhed efter ønske.
- . 11.

8. FAQ og processering methods.

FAQ Instruktioner/løsninger

Tænd den ikke Pllethed check if batteriet er opladet.

- Kontroller venligst if SIM-kort installeret korrekt.

Ingen GSM signal ● Kontroller venligst if SIM-kort is GSM

netværk. ● Tænd ikke for PIN-koden . ● Der kan ikke dæmmesop for kail ler .

Et mere åbent udsyn til himlen er

NoGPS anbefales for at sikre, at enheden kan modtage GPS-signalet normalt.

Ingen reply til SMS-kommando Adgangskode forkert eller formatet er forkert.

Intet svar på opkald ing & Forfatterized / admin telefonnummer is

Ingen alarmmeddelelse forkert eller har ikke konfigureret.

Ingen uploading positertil tiden eller ingen GPS

Signal: Ring til enhedens telefonnummer og

Platform position er receive positionsmeddelelsen. Hvis det vises forskel fra lignende Pic 2, betyder det ingen GPS-signal. Than

faktisk position. position is den sidste GPS-positionering

beliggenhed ; Hvi det viser som Pic 1, betyder det

Enheden når ikke frem til overførslen

Tidspunkt.

- 12.