

### ÿ. Download og installer APP

Den APP, der bruges af dette kamera, er "**iWFCam**", den kan downloades ved at søge "**iWFCam**" gennem Android, iOS APP store eller scanning af QR-koden nedenfor.





# ÿ. Kend før brug

1. For at beskytte dit privatliv anbefaler vi kraftigt, at du **SKAL** ændre adgangskoden til denne enhed efter netværksopsætning. Standardadgangskoden til kameraet er **"8888".** 

2. Enheden virker kun med 2.4GHz WiFi, virker IKKE med 5GHz WiFi, tak

SKAL sørge for, at din router er blevet valgt 2,4GHz WiFi, før du konfigurerer netværket.



## ÿ. AP-tilstandskonfiguration (fjerntilstand)

1. Tænd for kameraet, og vent på, at kameraets hotspot vises.

2. Gå til WLAN-indstillingssiden på din smartphone og opret forbindelse til kameraets WiFi-signal. Kameraets WiFi-netværks SSID navngivet med "**BK**\*\*\*\*\*".

WLAN	
Turn on or turn off	
WLAN	
WLAN+ Enhanced Internet experience	On >
Available networks 🔘	
Connected (good quality)	
BK1( Saved (requires login/authorisation)	((i-

BK1691	
Signal strength	Excellent
Encryption type	None
Cancel	
Forget	
Connec	t

3. På APP-hovedsiden skal du trykke på indstillingsikonet >> "Enhedsindstillinger" >> "WIFI Config" >> Vælg din WiFi og indtast adgangskode >> tryk på ikonet "OK" for at gemme indstillinger. Derefter genstarter kameraet automatisk, og fjerntilstanden konfigureres succesfuldt.

iWFCam 🛛 🕀 🖳	α 8 +	Cam	Call
Cam BK169F DOAE9F Online	3-C0D78C4C4C1F-	Modify Device Delete Device Reconnect Share	e
C Device Se	ottings	Uevice Settin	gs WiFi Config Your WiFi
Alarm Config	© WiFi Config	Password Show password AP is enabled	······ Password
SDCard Record Config	IR-LED Config		ок

ÿ. Skift kodeord



På APP-hovedsiden skal du trykke på indstillingsikonet >> Enhedsindstillinger >> Skift P2Padgangskodeord >> Indtast aktuel adgangskode (Standardadgangskode eller den adgangskode, du satte sidste gang) >> Indstil ny adgangskode, og tryk på "OK" for at gemme ændringen. Bemærk: Du kan nulstille kameraet til at vende tilbage til fabriksindstillingen og returnere standardadgangskoden, hvis du glemmer den indstillede adgangskode.



#### ÿ. Registreringsalarmindstilling & SD-kortoptagelsesindstilling

1. Alarmindstilling: På APP-hovedsiden skal du trykke på indstillingsikonet >> Enhedsindstillinger >>

**Alarmkonfig.** Aktiver bevægelsesdetekteringsfunktionen og indstil alle de ønskede parametre her, tryk derefter på **"OK**" for at gemme indstillingen.



Cam	
Modify Device	
Delete Device	
Reconnect	
Share	
Device Settings	

		Ala	Alarm Config	
		Motion Detection Sensitivity	highest - 1	•
Device Setting	gs	Sound Detection	disabled	-
		Alarm Schedule		0
		Camera Alarm Tone		
	WIFI Config	Alarm Interval	30	
			30 240 seconds	1
nfig	IR-LED Config	Receive Alarm Messag	ge	•
		On-Screen Display		•

2. Optagelsesindstilling: På APP-hovedsiden skal du trykke på indstillingsikonet >> Enhedsindstillinger

>> **SDCard Record Config.** Aktiver optagelsesindstillingerne og indstil alle de ønskede parametre her, og tryk derefter på **"OK"** for at gemme indstillingen.

iWFCam 🗆 🖽	Q 8 +	Cam Modify Device	0
Carr		Delete Device	
BK160 DOAE Onlin	DF3-COD78C4C4C1F-	Reconnect	
		Share Device Settings	
		SDCard I	Record Config
<- Device Se	ttings	SD card capacity:2980	7 MBytes
0	3	F	ree space:29107 MBytes, 97 % Record has stopped
Alarm Config	WiFi Config	Record	All day 👻
B		File Length(minute)	3
SDCard Record Config	IR-LED Config		Record Sound
•			Loop Recording
Time Setting	Misc Settings		ОК

#### ÿ. Nulstil

Hvis der er noget galt, at enheden ikke kan fungere godt, eller du ikke kan konfigurere netværket korrekt, skal du trykke længe på **Reset-knappen** i 5 sekunder, LED-skærmen



lysene slukkes, og kameraet vender tilbage til fabriksindstillingerne.

Du er velkommen til at kontakte os via e-mail ved at klikke på dit ordre-id, hvi hvis du har spørgsmål om dette Wi-Fi-kamera, vil vi gøre vores bedste at tilbyde den bedste løsning til dig!