



SolBrille Kamera USB HD 128gb

Vejledning til opstart af solbrillekameraet

1. Start med af oplade brillen og installerer sd-kortet. Dette skal installeres i brillestangen hvor den er fastgjort til brillen.
2. Tryk på /m 5 sekunder for at tænde brillerne, enheden begynder automatisk at optage, og indikatoren lyser konstant blåt og slukker 8 sekunder senere, tryk © på /m dobbelt gange under standby, tag et billede. flash
gange. Brillen optager ikke, hvis du ikke så det blålys. Vær opmærksom på vinklen og afstanden mellem brillerne og objektivet, før du optager video.
3. Vi foreslår, at du øver dig et par gange, inden du går i gang. Download og afspil videoer Tilslut brillerne til din computer. og tryk på U / w 8 sekunder, brillerne tændes. Enheden vises som en "Flytbar disk" i Windows Stifinder. Åbn DCIM-mappen på disken, kopier eller flyt videofilerne til din lokale harddisk. Afspil videoerne med "Window: Media Player" eller anden understøttet medieafspiller. Brillerne er PC-kamera, hvis "Flytbar disk" ikke kan findes i Windoes Explorer.