

STTWUNAKE

Stemme optager

Brugervejledning (engelsk)

Optagefunktion


Optagelse: Tænd for afbryderen på optageren, efter at indikatorlyset er slukket, går optageren i optagetilstand.

Gem: Sluk for afbryderen på optageren, optageren gemmer filen.

Optagelsesafspilning

Forbind computeren og optageren med datakablet i kassen, og find derefter optagerens disk og åbn optagefilen for at afspille optagelsen.

Tidsindstilling



Tilslut stemmeoptageren til computeren, åbn derefter optagerens disk, find "SET DISK TIME.exe", dobbeltklik for at åbne, klik på "Indstil Time" kan du synkronisere computerens tid.

Hvis du bruger Mac-systemets computer eller ikke er i stand til at bruge denne software, kan du finde txt-tekstfilen på optagemaskinens disk, dobbeltklik for at åbne denne fil, rediger tiden, gem og luk den for at fuldføre handlingen.

*Hvis du har brug for at formatere optageren, skal du sikkerhedskopiere denne software til en anden placering. Hvis du mister softwaren, kan du kontakte vores

eftersalgsservice-e-mail: Service36n@163.com

Fælles problemer og løsninger

Computeren genkender ikke optageren

Hvis du bruger en stationær computer, skal du sætte den i USB-porten på bagsiden af computeren. Fordi USB-porten på forsiden af computeren er forbundet til bundkortet via et forlænger-kabel, har nogle af USB-portene på forsiden ustabil strømforsyning, hvilket gør det umuligt at læse data. Tilslut USB-porten på bagsiden af computeren for at løse dette problem.

Computeren genkender ikke optageren efter brug af et andet datakabel Vores datakabel har to funktioner. Den første er at oplade optageren, og den kan også overføre data. Nogle datakabler kan kun bruges til opladning og kan ikke overføre data.

Så brug venligst det originale datakabel til at forbinde til computeren (Eller andre datakabler med dataoverførselsfunktion).

Computeren kan pludselig ikke læse stemmeoptageren

Vi fandt ud af, at de fleste af disse problemer er forårsaget af køberens manglende evne til at slukke for strømmen, fordi efter vores optager er blevet slukket på grund af utilstrækkelig strøm (optageren er allerede slukket på dette tidspunkt, men afbryderen er "ON"). køberen slukkede ikke for strømafbryderen, så du kan ikke oprette forbindelse til computeren. Sluk for afbryderen, før du t

Kan ikke bruge tidssoftware

Tidssoftwaren er en exe-fil. Nogle brugere, der bruger Apple-computere, vil støde på den situation, at de ikke kan åbne denne software (indtast venligst browseren for at søge: Sådan åbner du exe-filer med Apple-computere, der er mange måder). Eller du kan åbne TXT-tekstdokumentet i optageren disk, er der en tidsindstilling i dokumentet, efter at have udfyldt den aktuelle tid, gem dokumentet for at fuldføre handlingen.

Pludselig ude af stand til at optage, eller indikatorlyset er unormalt, eller andre forhold, der gør, at optageren ikke kan bruges normalt.

Gendan fabriksindstillingerne, tilslut optageren til computeren, find optagerdisken, klik derefter på højre museknap, vælg formater disk, vælg hurtigformatering, du kan færdiggøre fabriksindstillingerne og løse de fleste problemer.

Bemærk: Før du formaterer disken, skal du sikkerhedskopiere vigtige optagedata og tid

software. Hvis tidssoftwaren glemmer det sikkerhedskopiere, kan du kontakte SPYCAMP eftersalgssupport: info@spycamp

Bemærk venligst:

Opladningsstatus: Den røde indikatorlampe blinker.

Fuldt opladet tilstand: Den blå indikator for optageren er altid tændt.

Når du er klar til at oplade eller oprette forbindelse til en computer, skal du slukke for strømmen til optager (Undgå fejl eller tab af filer optages).

Desuden, efter at have afbrudt strømforsyning, vent venligst på indikatoren lyset for at slukke, før du bruger optageren.