

T8000

digital mode detektor



brugermanual

T8000-detektoren bruger avanceret tysk teknologi til at målrette forskellige typer af fejl på markedet. Tracer, mobil undercover-software, trådløst pinhole-kamera, snydeudstyr til kasinosvindler osv. Retningsbestemt udvikling af sikkerhedsinstrumenter. Produktet opfylder fuldt ud militær-/politiets rekognosceringsfunktion på dette område. Samtidig kan størrelsesdetektionen af den elektriske strålingskilde beskytte dig og din familie mod skader fra elektromagnetisk stråling. Dette produkt er det første, der anvender den digitale modtagetilstand, som er forskellig fra produkterne på markedet. Mål frekvensen og undgå effektivt interferensen fra det allestedsnærværende rodete signal i livet. Amplituden øger følsomheden. Der er også en tilpasning til følsomheden af den store dynamik, uanset signalkildeudsendelse. Hvor stærkt signalet er, kan det nemt placeres med justeringsknappen.

T8000 er en bærbar trådløs signaldetektionsenhed, især til specielle aspekter af CDMA-signaler. Grund. Konventionelle radiobølgedetektorer kan ikke registrere CDMA-signaler, du kan bruge dem. Følsomheden af telekommunikationsmobiltelefonkortet til at kalde testsonen. CDMA mobiltelefon protokol er det amerikanske militær. En radiofrekvens hop teknologi opfundet af partiet, som kaldes (code division multiple access), har en lille transmissionseffekt og ikke let opdages af konventionelle trådløse detektorer. Den grundlæggende GPS-sporingslocator, der almindeligvis bruges på markedet. Alle bruger CDMA-kort. Så T8000 er dit bedste valg.



Panel og funktion, som vist:

- ① Enheden er håndholdt, og øverst til venstre er antennegrænsefladen (hvornår ved at bruge enheden, skal du installere antennen)
- ② Øverst til højre er strømforsyningen og den trådløse detektionskontakt (drejning med uret til højre for følsomhedsjustering)
- ③ søvn GPS-sensorområde
- 4 LED-indikator er opdelt i 10 niveauer (fra bunden til toppen 1 er opladningsindikatoren, i tilfælde af opladning vil blive vist, slukkes automatisk, når den er fuldt opladet, niveau 2 er den trådløse signaldetektionskontaktindikator, niveauer 3 til 10 er signalstyrketip)
- ⑤ søvn GPS-detektionskontakt
- ⑥ søvn GPS-detektionsindikator
- ⑦ bip alarmhorn
- ⑧ USB-opladningsport

Brugsanvisning:

- ★ Søvn GPS-detektering: Tænd for strømmen, tryk på søvndetektionskontakten, søvndetektionsindikatoren lyser, Gå ind i arbejdstilstand, hvis GPS'en i dvaletilstand detekteres, vil buzzer-alarmen blive tændt. (Bip beder om at finde mistænkelige genstande).
- * Detektering af trådløst RF-signal: Tænd for kontakten til den trådløse detektionsknap, LED-indikatoren på andet niveau lyser, indikerer, at strømmen fungerer korrekt (LED-indikatoren er opdelt i 10 niveauer, jo højere tilsvarende niveau, jo stærkere signal).
- ★ Når du detekterer normalt, skal du justere LED-indikatoren til niveau 3-4. Hvis der er et stærkt miljøsignal, vil LED-signalindikatoren svinge frem og tilbage vil buzzer-alarmen også blive slået til, og afstanden vil være mistænkelig. Jo tættere standarden er, jo højere LED-signal indikatorniveauet vil være, og jo mere buzzer-alarmen vil være, jo mest i slutningen, vil LED-signalet være fuldt, og summeren vil blive bedt om at stoppe mistænkelig signalkilde.
- ★ Detektionsområdet kan indstilles i henhold til justeringsfølsomhedsknappen. Jo højere antallet af poler, jo bredere rækkevidde. (Hvis den er justeret til niveau 10, virker summeralarmen ikke, og LED-signalindikatoren svinger ikke. Det betyder et stort område uden signaltilstand.)

Særlig bemærkning: I storbymiljøet er signalkilden rodet og skal justeres for at forbedre følsomheden. Trin for at kontrollere det mistænkelige signal.

- ★ På grund af produktets høje følsomhed kan mobiltelefonbasestationer modtages overalt på vejene i byen. Signaler såsom radiostationer, så når du søger efter GPS locator trackers i biler, bedes du Bilen køres til et svagere signal, og kommunikationsenheden, som den bærer, er indstillet til flytilstand Så arbejd igen.
- ★ Hvis der er en summelyd i rummet, hvor der ikke er nogen mistænkelig genstand, kan der være følgende:
 1. Timing af din egen kommunikationsenhed matches automatisk med basestationen.
 2. mistænkelige genstande i nabodøren, eller nogen ved siden af ringer.
 3. for tæt på den trådløse router.

Ovenstående situationer kan også løses ved at justere følsomhedsknappen.

hovedfunktion:

- ★ At finde hvilende GPS gennem fysisk detektion, mere præcis og pålidelig, høj følsomhed, justerbar tærskel Detektionsfrekvensområdet er stort.
- ★ Nem at betjene, nem at bruge, lyd og lys alarm indikation, præcis og pålidelig
- ★ Kan opdage fejl og lokalisatorer udstyret med Mobile, Unicom, Telecom, 2G.3G.4G-kort
- ★ Locator, der kan registrere højhastigheds-upload GPS-locator-datapakker
- ★ Kan registrere 1,2G/2,4G trådløse
- ★ kameraer. Kan registrere mere skjult 5.8GHZ trådløst kamera, trådløs aflytning

Tekniske indikatorer:

- ★ Frekvensområde: 1MHz-8000MHz
- *Detektionsdynamiske område: >73Db
- ★ Detektionsfølsomhed: <0,03mw (hovedfrekvensbånd)
- ★ Registreringsområde:
 - 2.4 GHz trådløst kamera: 10m2 (standard 10mW kamera)
 - 1.2 GHz trådløst kamera: 15m2 (standard 10mW kamera)
- Mobiltelefonssignal 2G, 3G, 4G: 3-15m2
- ★ Instruktionsstilstand: 9-niveau LED-lysindikation/toneskift lydindikation
- ★ Strøm: Indbygget 3,7V lithium polymer batteri
- ★ Arbejdsstrøm: 60mA
- ★ kontinuerligt arbejde: 15-25 timer
- *Materiale: ABS-plast
- * Vægt: 90g
- ★Volume: 120x60x25mm

Anvendelsesområde:

1. Om en bil eller et kontor er udstyret med en trådløs fejl eller lokationssporing.
2. Bliver din mobiltelefon aflyttet eller unormal (signalet udsendes uden grund under standby)
3. Har dit arbejdsmiljø og din bolig en basestation

stråling

4. mobiltelefon tekstbeskeder, mobilt internet signal, mobiltelefon switch

og ring

5. Detektering af trådløse netværkssignaler, mobiltelefonbasestationssignaler, trådløst overvågningssystem
6. Om husholdningsapparater såsom mikrobølgeovne lækker elektromagnetisk stråling, der er skadelig for den menneskelige krop
7. Er der et mistænkeligt trådløst signal i miljøet? 8. tjekke hoteller, toiletter, hoteller, underholdningssteder, omklædningsrum eller politiske kontorer mv.
9. Forretningsforhandling, skolevagt, fabrik, militærfaciliteter
10. Radiobølger på mahjong-bordet og bevægelsens sammenfald
11. Pantekøretøjer, brugte biler, pantelånere, garantiselskaber, mikrofinansieringsselskaber, informationsfinansieringsselskab mv.