

# Brugermanual

Læs venligst anvisningerne grundigt, inden du bruger. For korrekt installation og hurtig brug er produktet underlagt den rigtige ting!

## Forberedelse inden brug

1. Kontroller, om udstyrsmodellen er korrekt, og om tilbehørene er færdige.
2. Vælg GSM netværkskort eller Nano SIM-kort af ting af Internet (CDMA telekommunikationskort understøttes ikke); GSM-kort skal aktiveres med funktionerne i GPRS, SMS og opkalds-id.
3. Start-up: Tryk på tasten for at trykke på tasten og hold den nede i 3 sekunder for at starte op; Hvis der ikke er nogen nøgle, skal du installere SIM-kortet, og enheden starter, og det røde lys blinker langsomt i 30 sekunder, før enheden går online.
4. Lukning: Tryk på tasten for tastetrykværten, og hold den nede i 3 sekunder for at slukke for enheden. Hvis der ikke er nogen nøgle, trækker du SIM-kortet ud, enheden lukker automatisk automatisk 30 sekunder senere, og det røde lys slukker.

## SMS kommandoer

**000#number#** - Bindende masternummer

Eksempel: 000#13812345678#

Op til tre mobiltelefonnumre understøttes til at blive bundet; ringe enheden fra tre mobiltelefonnumre kan indse afhentning; Du kan også binde et mobilnummer.

**111** - SMS-optagelse

Svar: Start recording 10

Optag en gang, 10 min (for produkter med hukommelseskort)

**555** - Sluk alt funktioner

Svar: Turn offl all functions

**222** - Stemmeoptagelse optagelse

Svar: sound record 10

Apparatet optager automatisk, hvis 60 db registreres. Loop indspilning med 10 min hver

**333** - Omgivende lydsignal

Svar: record call alarm

GF-09 ringer til dit nummer, når det hører en mistænkelig lyd

**666** - Vibrationsalarmmeddelelse

Svar: turn on motion sms alarm

Apparatet sender automatisk SMS til masternummeret, når det registrerer vibrationer.

**777** - Vibrationsalarmopkald

Svar: Vibration call alarm

Enheden ringer automatisk hovednummeret, når det registrerer vibrationer.

**789** - Optagelse 10 sekunder og upload til app

Svar: Sending voice

Betjening og afspilning af optagelser på app

**999** - SMS positionering

Svar: I device location

Placering af enheden (prioriteret WiFi-AGPS-LBS)

**md#seconds#** - Ændring af det andet positionsopdateringsinterval

Svar: md#10# -OK

10-60 sekunder understøttet

**time#minutes** - Ændre minut upload interval Interval

Svar: time#

1-120 minutter understøttet

**heartbeat#time#** - Heartbeat-pakketid indstilling

Svar: heartbeat#time#

Dataoploading af enheden hver gang og online status 10-120 sekunder understøttes

**123#1** - Aktivering af sporoplæsning

Svar: OK/ON

Real upload er ikke aktiveret som standard; send SMS for at aktivere det

**123#0** - Deaktivering af sporoplæsning

Svar: OFF

**pwrst** - Fabriksadgangskode nulstilles

123456

**1122** - Nulstil

Svar: OK

TEnheden er OK i 1 minut

**imei#** - Kontroller IMEI nummer

15-cifret nummer

Hvis IMEI stregkoden går tabt, kan den hentes ved at sende SMS

**SYSRST#** - Genstart enheden

Svar: Restart in 1 minute

**LED#on / LED#off** - Indstilling af LED tænd / sluk

Svar: ON; OFF

Opladning og automatisk start - Når enheden er i en tilstand med lav batterispænding, skal du tilslutte den til strømforsyningen, og den kan starte automatisk, hvis spændingen når 3,7V.

SOS - Hold SOS-tasten nede i 4 sekunder, og enheden kalder theemergencycontact direkte

**Installer APP på mobiltelefon**



(Android, iOS) app søgning **GPS365**

PC terminal: [www.365GPS.com](http://www.365GPS.com)